GoPro HD 960 HERO　取扱説明書　設定メニュールート図

※本説明書は予告なく改訂される場合があります。

110330SWD

設定メニューに入り、ボタンを繰り返し押すと、設定メニューが図のように順番に表示されます。

＜シャッター/選択＞ボタン →　＜電源ド＞ボタン →

SEt

＜電源/モード＞ボタン

＜シャッター/選択＞ボタン

ESC → モード選択画面へ

決定（次へ）

◇ 1ボタンモード

- onF（初期設定）
  onF 1ボタンモードOFF
- onO
  onO 1ボタンモードON

決定（次へ）

◇ 電源を入れたときの初期モード

- F（初期設定）
  F ビデオモード（Fは“Filming”の略）
- P
  P シングルショット写真モード
- 3
  3 トリプルショット写真モード
- PES
  PES “X”秒間隔連続写真モード

決定（次へ）

◇ ビデオ解像度

- r3（初期設定）
  r3 960ピクセル　縦視野が最大になります
- r1
  r1 WVGA　小さいファイルサイズが必要な場合に最適
- r2
  r2 720ピクセル　広角が必要だが縦視野は重要でない場合に最適

決定（次へ）

◇ 露出設定

- Cnt（初期設定）
  Cnt 中央加重平均メーターは、通常の屋外と室内光の環境に最適です
- SPt
  SPt スポットメーターは、主に車内などの暗い場所から明るい外部を撮影する時に最適です

決定（次へ）

◇ アップサイドダウンモード

- UP（初期設定）
  UP アップサイドダウンモードOFF
- UPd
  UPd アップサイドダウンモードON

決定（次へ）

◇ ライブフィードモード

- LFF（初期設定）
  LFF ライブフィードモードOFF
- LFO
  LFO ライブフィードモードON

決定（次へ）

◇ ライブフィードオンスクリーンモード

- oSF（初期設定）
  oSF ライブフィード オンスクリーンOFF
- oSO
  oSO ライブフィード オンスクリーンON

決定（次へ）

◇ 秒間隔の連続写真撮影タイミング

- P2（初期設定）
  P2 2秒間隔
- P5
  P5 5秒間隔
- P10
  P10 10秒間隔
- P30
  P30 30秒間隔
- P60
  P60 60秒間隔

決定（次へ）

◇ LED点滅 ON/OFF

- bLO（初期設定）
  bLO LED点滅ON
- bLF
  bLF LED点滅OFF

決定（次へ）

◇ ビープ音 ON/OFF

- bPO（初期設定）
  bPO ビープ音 ON
- bPF
  bPF ビープ音 OFF

決定（次へ）

◇ NTSC/PAL

- nSC（初期設定）
  nSC 北米・日本のTV設定
- PAL
  PAL 北米・日本以外のほとんどの地域でのTV設定

決定（次へ）

◇ 最後に保存したファイルの消去

- LSt
  消去しない
  “LSt”のアイコンが点灯している状態で＜電源/モード＞ボタンを押します
- LSt（点滅）
  消去する
  LStが点滅中に＜シャッター/選択＞ボタンを押すと、SDカードに最後に保存されたファイルが消去されます

決定（次へ）

◇ ファイルをすべて消去 SDカードのフォーマット

- ALL
  全消去しない
  “ALL”のアイコンが点灯している状態で＜電源/モード＞ボタンを押します
- ALL（点滅）
  全消去する
  ALLが点滅中に＜シャッター/選択＞ボタンを押すと、SDカードのファイルがすべて消去されます
  重要：SDカードはフォーマットされ保存されていたすべてのデータは消去されます

決定（次へ）

◇ 自動電源 OFF

- OFF（初期設定）
  OFF ＜電源/モード＞ボタンを長押しすると電源が切れます。
- 60
  60 最後にボタンが押されてから60秒後に電源が切れます
- 120
  120 最後にボタンが押されてから120秒後に電源が切れます
- 300
  300 最後にボタンが押されてから300秒後に電源が切れます

決定（次へ）

◇ 日付と時間

- dAt →
- Y09 (1)
  Y09-Y30 Y09（2009）からY30（2030）の年次設定
- 01 (2)
  01-12 01（1月）から12（12月）の月次設定
- d01 (3)
  d01-d31 d01（1日）からd31（31日）の日次設定
- H00 (4)
  H00-H23 H00（12am）からH23（11pm）の時設定
- 00 (5)
  00-59 00（0分）から59（59分）の分設定

※ 日時の数字は、＜電源/モード＞ボタンを押し、循環表示します。＜シャッター/選択＞ボタンを押し、次の日付設定に進みます

決定（次へ）→ ESC